

- Pro správné upevnění je nutné výrobek přišroubovat minimálně v šesti bodech. U výrobků s výškou nad 150 cm doporučujeme doplnit další upevňovací šroub do středu svislého profilu. U vodorovných profilů se standardně používá jeden šroub ve středu. Pokud je však šířka výrobku větší než 150 cm, umístěte dva šrouby přibližně 25 cm od každého okraje.
- Po určení pozic upevňovacích šroubů předvrtejte otvory o průměru 2,5 mm skrz obě stěny profilu. Pro přesné umístění otvorů použijte přiloženou pomůcku, která zajistí správnou vzdálenost otvoru od okraje profilu.
- Následně přiložte síť na místo montáže, vycentrujte ji do požadované polohy a upevněte pomocí šroubů.
- Otvory po vrtání a montáži jednoduše zakryjete přiloženými krycími zásepky, které zajistí čistý a estetický vzhled výrobku.

