

Produkt opatrně rozbalte tak, aby nedošlo k poškození síťoviny nebo hliníkového profilu.

Síť následně osadíte do rámu dveří a upevníte ji pomocí otočení zvrťlíků, které zajistí pevné a stabilní uchycení sítě k rámu dveří.



Po zkontrolování správného osazení je montáž sítě dokončena.